

Montageanleitung Klemmringverschraubungen Thermotec


Klemmringverschraubungen für Kunststoffrohre 16x2.0, 20x2.0

Klemmringverschraubungen für Metallverbundrohre 14x2.0, 16x2.0, 20x2.0


1. Anschlussrohr gerade abschneiden
2. aussen und innen entgraten.



3. Überwurfmutter und Klemmring über das Rohr stülpen.



4. Stützhülse bis zum Anschlag in das Heizrohr drücken, nicht schlagen, und den Klemmring vorziehen



5. Alles zusammen gerade in den 3/4" Eurokonus einstecken, Überwurfmutter an das Gewinde anschieben und von Hand anziehen. Das Rohr darf nicht zurückweichen.



6. Die Klemmringverschraubung wird anschliessend mit einem Schlüssel SW 30 angezogen.
7. Nach der Druckprüfung und dem Funktionsheizen nochmals kontrollieren.

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Systemprodukte der Firma Thermotec.